

Debian Stable

Installation

Grafiktreiber

In `/etc/X11/xorg.conf` muss in Section „Device“ die Zeile `Driver ...` in `Driver „vesa“` geändert werden.

Grafische Oberfläche

Die XFCE Session kann durch `startx` gestartet werden.

From:

<https://wiki.hackerspace-bremen.de/> - Hackerspace Bremen e.V.

Permanent link:

https://wiki.hackerspace-bremen.de/geraetschaften/thin-clients/igel_ud3/linux

Last update: **2022-11-17 22:34**

