Radio



Inventarnummer	g????
Benutzbar für	Jeden
Einweisung benötigt	Nein
Ort	E-Werkstatt
Eigentümer	Daniel Stingl

Ansprechpartner

- Daniel Stingl

Verbrauchsmaterial

- Keines

Dokumentation

Das Radio wird rechts am PC Netzteil ein/ausgeschaltet.

Sollte es sich nicht einschalten lassen, ist es nötig kurz ein und dann ca. eine Minute aus zu lassen, danach sollte es normal starten.

Evtl. ebenfalls erforderlich, kann es sein, den ein/aus Schalter oben links an der Radio Front (')SCR) kurz zu drücken.

Ebenfalls liegt ein Bluetooth Empfänger bei, somit ist es möglich per Handy oder Laptop mittels Bluetooth Musik an das Radio zu senden. (Hierzu mittels SCR auf AUX stellen).

Anleitung

- http://manual.kenwood.com/en_contents/attachDownload/1000007311

From:
https://wiki.hackerspace-bremen.de/ - **Hackerspace Bremen e.V.**

Permanent link:
https://wiki.hackerspace-bremen.de/geraetschaften/elektronik/radio

Last update: **2022-11-17 22:34**