

Debian Stable

Installation

Grafiktreiber

In /etc/X11/xorg.conf muss in Section „Device“ die Zeile Driver ... in Driver „vesa“ geändert werden.

Grafische Oberfläche

Die XFCE Session kann durch startx gestartet werden.

From:
<https://wiki.hackerspace-bremen.de/> - Hackerspace Bremen e.V.

Permanent link:
https://wiki.hackerspace-bremen.de/geraetschaften/thin-clients/igel_ud3/linux

Last update: **2022-11-17 22:34**

