Radio / Verstärker



Inventarnummer	g????
Benutzbar für	Jeden
Einweisung benötigt	Nein
Ort	E-Werkstatt
Eigentümer	Daniel Stingl

Ansprechpartner

- Daniel Stingl

Verbrauchsmaterial

- Keines

Dokumentation

Der Yamaha RX-397 wird über die Steckdosenleiste bzw. den Netzschalter eingeschaltet.

Die Audioausgabe des Werkstatt-PCs erfolgt über den AUX-Eingang des Verstärkers. Hierzu am Yamaha RX-397 den Eingang **AUX** auswählen.

Zusätzlich ist ein Bluetooth-Empfänger angeschlossen. Über diesen kann Musik von Handy, Tablet oder Laptop kabellos an den Verstärker übertragen werden.

Für Bluetooth-Wiedergabe den Eingang **CD/DVD** am Yamaha RX-397 auswählen.

Sollte kein Ton ausgegeben werden:

- Prüfen, ob der richtige Eingang (AUX oder CD/DVD) gewählt ist.
- Lautstärke am Verstärker und am Zuspielgerät prüfen.
- Kabelverbindungen kontrollieren.
- Bei Bluetooth-Verbindung prüfen, ob das Gerät korrekt gekoppelt ist.

Anleitung

* **Bedienungsanleitung Yamaha RX-397:**

yamaha_rx-397_anleitung.pdf

* **Yamaha RX-397 Service Manual:**

yamaha_rx-397.pdf

From:
https://wiki.hackerspace-bremen.de/ - **Hackerspace Bremen e.V.**

Permanent link:
https://wiki.hackerspace-bremen.de/geraetschaften/elektronik/radio

Last update: **2026-08-31 20:19**